

Do-It-Yourself Arbeitsanweisung — Pinsel Qualität

Wichtig: Sollte nicht bei Arbeitstemperaturen unter +5C aufgetragen werden. Unbedingt Frost vermeiden in den nächsten Tagen nach Auftragung. Die Beschichtung soll aushärten können.

Vorarbeiten:

Reinigen Sie die Oberfläche von Fett, Öl, Rost, lose Partikeln usw.

Verdünnung:

ECO-THERM wird Anwendungsbereit geliefert. ECO-THERM muss immer gut aufgerührt werden bevor gebrauch. ECO-THERM kann mit maximal 4 % Wasser verdünnt werden.

Empfohlene Schichtdicke:

Wir empfehlen ein Verbrauch von 1.000 Gram pro m². Entspricht eine Schichtdicke von 1,0 mm

Anstreichen:

Erster Anstrich: Mehrmals mit Pinsel in der gleichen Richtung Streichen (Sehr dünne Schicht, wirkt als Grundierung)

Zweite und eventuell Dritter Anstrich: ECO-THERM anstreichen gleichfalls in der selben Richtung (Pinsel wirkt als Spatel)

Trockenzeit:

Trockenzeit bei einer Schichtdicke von 1.0 mm, 25 Grad Celsius und 55% Relative Feuchtigkeit:

Handtrocken: 3 Stunden

Trocken: 8 Stunden

Gehärtet: 48 Stunden

Sorgen Sie dafür dass immer mindestens die empfohlene Schichtdicke aufgetragen wird. Die Trockenzeit ist ca. 1-2 Tage. Abhängig von der Aussentemperatur.

Reinigung:

Reinigung von Pinsel erfolgt mit Wasser.